



Økt frihet og kontroll

Vår raskeste mus hittil. RollerMouse Free3 kombinerer høy presisjon og komfort med lav design. Dette er verktøyet for deg som beveger deg mellom ulike arbeidsplasser. Free3 er lav og passer godt sammen med tynne og kompakte tastaturer. Takket være den høye markørhastigheten kan du flytte markøren enkelt og effektivt over større eller flere skjermer. Den lange rullestaven gjør det enkelt å variere arbeidsstilling. Du jobber raskere og mer behagelig.

Velg mellom en modell med ledning og en trådløs modell av RollerMouse Free3, alt etter hva som passer til dine behov og din arbeidsstil.

Perfekt for
Contour
Balance
Keyboard



Hastighet uten kompromisser

Forbedret presisjon og redusert fysisk belastning gjør at du kan jobbe mer effektivt. Med RollerMouse Free3 kan du velge blant hele ti markørhastigheter, fra 600 og opptil 2800 dpi. Markøren kan nå flyttes raskere og enklere over flere bildeskjermer eller store skjermer. Du jobber smartere og raskere.

Bedre arbeidsflyt, flere funksjoner

Free3 har to nye fremover- og bakoverknapper som fungerer med de fleste nettlesere. For at arbeidet skal gå enda lettere unna, har den også en rullestav med mykere klikk samt en stødig bunnplate i aluminium. Verktøyet blir en del av arbeidsprosessen i stedet for å stå mellom deg og det du skal gjøre.

Bred rullestav, friere håndbevegelser

Jobb med begge hendene Når du jobber med begge hendene og kan variere arbeidsstilling, unngår du ubehag og forebygger smerter. Den åpne, stabile rullestaven er hele 35,5 cm – den lengste vi noensinne har hatt.



Funksjoner

- A Kopier, lim inn.** Med ett knappetrykk.
- B Venstreklikk.** Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.
- C Dobbelklikk.** Gjør to klikk i ett med one touch-knappen.
- D Rask og enkel hastighetsvelger.** Høy presisjon justeres enkelt med ett klikk. Velg mellom markørhastigheter fra 600 til 2800 dpi. Standardinnstillingen er 1000 dpi.
- E Scrollhjul.** Siden ruller opp og ned.
- F Høyreklikk.** Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.
- G Knapper for å navigere bakover og fremover.**
- H Rullestav.** Rull staven oppover, nedover og til siden for å flytte markøren. Bruk begge hender for bedre variasjon og fleksibilitet med den helt åpne rullestaven.



Med knappen for markørhastighet kan du regulere ppt-innstillingen i ti trinn. De fem første blå LED-lysene representerer 600–1400 ppt, og de neste fem grønne lysene 1600–2800 ppt. (Kun for trådløs.)



Den lille trådløse mottakeren kan trygt oppbevares i det magnetiske batterihuset når den ikke brukes. (Kun for trådløs.)



Hold forbindelsen.

Bruk på/av-bryteren for å spare strøm når du ikke trenger trådløs forbindelse.

Tekniske spesifikasjoner

Lengde	48,9 cm
Dybde	12,1 cm
Høyde	2,3 cm
Rullestavbredde	35,5 cm
Integrert håndleddstøtte	Ja
Markørhastighet (dpi)	600 - 2800dpi
Knapper/Funksjoner	9 knapper (7 programmerbare knapper)
Tilkobling	Med ledning eller trådløs
Strømkilde	USB-lader (trådløs)
Driver kreves	Nei
Garanti	To år fra innkjøpsdato
Installering	Plug-and-play
Kompatibilitet	PC og Mac